

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味	
	警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死にまたは、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。
絵記号の意味	
	警告・注意を促す内容を示します。（例： 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例： 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例： プラグをコンセントから抜く）

警告	
	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。 特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。
	液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	濡れた手で本製品に触れないでください。 パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

切り取り

保証書		
この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。 ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。		
株式会社バッファロー		
本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル		
お名前	フリガナ	
ご住所	〒 TEL: () -	
製品名	DT-H70B/PCIE	
保証期間	ご購入日より1年間	
ご購入日	年 月 日	
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。	
※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。		
年 月 日	サ ビ ス 内 容	担 当

切り取り

注意

強制

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

禁止

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

禁止

ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。
データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、必ずバックアップしてください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（MOディスク、フロッピーディスクなど）にバックアップしてください。
とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナル更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。
・誤った使い方をしたとき 静電気や電磁気ノイズの影響を受けたとき 故障、修理のとき
・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき
・長時間使っていないために電池が自然放電したとき 天災による被害を受けたとき
上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

禁止

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
・強い磁界、静電気が発生するところ →故障の原因となります。
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
・ほこりの多いところ →故障の原因となります。
・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。
・火気の周辺、または熱気のあるところ →故障や変形の原因となります。
・漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

禁止

アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。
データを消失・破損する恐れがあります。

強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8007」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

8007 検索

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。
●お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。
ハロー・バッファロー 86886.jp (http://www 不要) 86886.jp 検索
●インターネット（Eメール）：※お問合せフォームからご質問いただけます。
 ハロー・バッファロー 86886.jp/mail/ (http://www 不要)
 ハロー・バッファロー 86886.jp/hojin/ (http://www 不要)
●電話：お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1.ご使用の当社製品名 2.パソコンの型番 3.OSのバージョン 4.トラブルの内容をお知らせください。
受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。
詳細は当社ホームページ（86886.jp）をご覧ください。
 050-3163-1825 9:30～19:00（日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）
 050-3163-2000 9:30～12:00 13:00～17:00（土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。
 ハロー・バッファロー 86886.jp/shuri/ (http://www 不要)
携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。
右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売（備品販売窓口）

ユーザー登録 ハロー・バッファロー 86886.jp/user/ (http://www 不要)
ダウンロードの代行サービス（有料） ハロー・バッファロー 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)
ACアダプター、ケーブル、その他付属品 http://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2（サクサク）」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。
 http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar SAK2 検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.
当社へご提供の個人情報等は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品配送/詳細状況の確認/見積り部/品質向上のための製造後の動作状況確認（修理センター）

(4)

DT-H70B/PCIEユーザーズマニュアル
2011年11月7日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

BUFFALO 35012363-01

DT-H70B/PCIE ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はGガイドの電子番組表に対応しています。
ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

ステップ1

箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

☐ DT-H70B/PCIE(本体)..... 1個

☐ ユーティリティーCD..... 1枚 ☒ ユーザーズマニュアル(本紙)..... 1枚

☐ B-CAS（ビーカス）カード... 1枚 ☐ 地デジ・BS/CSが受信できないときは..... 1枚

※B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のB-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。
※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。
※ユーティリティーCDには、本製品の付属ソフトウェアやヘルプが収録されています。詳しい操作手順はヘルプをご参照ください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

ステップ2

B-CASカードをセットしよう

デジタル放送を視聴・録画するには、本製品に付属のB-CASカードをセットする必要があります。必ず次のようにセットしてください。

＜側面から見た図＞
B-CASカードの向きを確認し、水平にして奥までしっかり差し込んでください。

「B-CAS」と印字された赤い面が上になる向きで図のように差し込みます。

B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のB-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。
【B-CASカードの取り扱い上の注意】
・B-CASカードをセットするときは、向きに注意して確実に差し込んでください。またB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
・B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりはしないでください。
・本製品使用中は、B-CASカードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。
・B-CASカードに水をかけたりぬれた手で触らないでください。
・B-CASカードの金属端子には手を触れないでください。
【B-CASカード保管の際の注意】
付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一、破損や紛失などした場合は、下記のB-CASカスタマーセンターへご連絡ください。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。あらかじめご了承ください。また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はお客様に請求されますので保管をする際にはご注意ください。
＜B-CASカードのお問い合わせ先＞
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
TEL：0570-000-250 （受付時間：10：00～20：00）

右上へつづく

ステップ3

パソコンに取り付けよう

マザーボードのPCI Expressスロットに接続
スロットに完全に挿入されるまで、しっかりと差し込んでください。
※PCI-Expressスロットに挿入後、B-CASカードが奥まで差し込んであるか再度ご確認ください。

ステップ4

アンテナを取り付けよう

地デジとBS/110度CS放送の信号が混合アンテナでない場合

地デジアンテナ入力端子
本製品
BS/CSアンテナ入力端子
市販のBS/110度CS対応アンテナ
市販の地デジ対応(UHF)アンテナ

地デジとBS/110度CS放送の信号が混合アンテナの場合

地デジアンテナ入力端子
本製品
BS/CSアンテナ入力端子
市販のBS/110度CS対応アンテナ
市販の地デジ対応(UHF)アンテナ
市販の分波器
別途、市販の分波器をご用意ください。

※すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器をご利用ください。アンテナ分配器を利用すると、本製品とテレビのどちらも接続できるようになります。
※ケーブルテレビに接続する場合(ケーブルテレビ専用チューナーに接続する場合)、ケーブルテレビがバススルー方式に対応している必要があります。取り付けについてはケーブルテレビ専用チューナーに付属のマニュアルをご参照ください。
※本製品からBS/110度CSアンテナに電源を供給することはできません。BS/110度CSアンテナへの電源供給は本製品以外の対応機器から行ってください。

次のページへつづく

(1)

ステップ5 インストールしよう

本製品のドライバーや付属のソフトウェアをインストールします。
以下の手順でインストールしてください。

- 1 周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。
※コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。
それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。
- 2 Windows 7/ Vistaをお使いの場合
「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示されたら、[このデバイスについて再確認は不要です] をクリックします。
※Windows 7では「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

Windows XPをお使いの場合

- ①「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ②インストール方法を選択する画面が表示されたら、[ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ③「このハードウェアをインストールできません」画面が表示されます。
[完了] をクリックします。
※ピーカストナビゲータでドライバーをインストールするので、ここでは「インストールできません」と表示されます。

- 3 ユーティリティ-CDをパソコンにセットします。
ピーカストナビゲータが起動します。
※Windows 7/ Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[PCastNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、Windows 7では「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

- 4 ピーカストナビゲータ画面の[かんたんスタート]をクリックします。
※ピーカストナビゲータ画面が表示されないときは、ユーティリティ-CD内の「PCastNavi.exe」をダブルクリックしてください。

- 5 画面の指示に従って、ドライバー → PCastTV4 の順にインストールします。
※お使いのパソコンによっては、[パソコン再起動のお願い]画面が表示されることがあります。このようなときは、表示された手順に従って本製品を取り外し、パソコンを再起動してください。再起動後、手順 ② からインストールをやり直してください。
※お使いのパソコンによっては、「正しくインストールされませんでした」と表示されることがありますが、そのままインストールを続行してください。インストール後は手順 ⑥ のメモを参照してデバイスマネージャの表示を必ずご確認ください。

- 6 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい] をクリックして、パソコンを再起動します。

- 7 デスクトップ画面の[PCastTV4の初期設定]アイコンをダブルクリックします。

- 8 画面の指示にしたがって、お住まいの郵便番号・地域の設定、チャンネルの検索、G-Guide番組表の更新時刻を設定します。
※チャンネル取得には、数分～数十分かかります。

メモ

ドライバーをインストールすると、[デバイスマネージャ]に本製品が次のように登録されます。
[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]
・BUFFALO DT-H70B/PCIE Video Capture
[ユニバーサル シリアル バス コントローラー]または[USB(Universal Serial Bus)コントローラ]
・NEC Electronics USB 3.0 Host Controller
・NEC Electronics USB 3.0 Root Hub
※ [デバイスマネージャ] は、次の方法で表示できます。
[マイコンピュータ(またはコンピュータ)] を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックします。
※登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、パソコンを再起動してください。再起動後も「!」が付いているときは、付属 CD のピーカストナビゲータで[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-[DT-H70B/PCIE ドライバー]を選択し、[削除開始]を行った後、再度インストールを行うってください。


※本製品を使用するには、パソコンにスピーカーが接続されている必要があります(USB接続のサウンド機能およびBluetoothなどのデジタルオーディオ機器は非対応です)。


以上で本製品がパソコンに認識され、インストールは完了です。

ステップ6 パソコンでテレビを楽しもう

PCastTV4を使ってテレビを見たり、録画や再生をしてみましょう。

■ PCastTV4の起動と終了

デスクトップ画面の  アイコンをダブルクリックすることで起動できます。
※[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV4]-[PCastTV 4]を選択することで起動することができます。

終了する場合は、PCastTV4画面右上の  をクリックしてください。















■ PCastTV4の画面



※設定画面は、PCastTV4の画面を右クリックし、表示されたメニューから[設定]をクリックすると表示されます。

操作パネルの各ボタン操作

PCastTV4での各ボタン操作は次の通りです。

ボタン	内容
地デジ	視聴している番組を地上デジタル放送に切り替えます。
BS	視聴している番組をBSデジタル放送に切り替えます。
CS	視聴している番組を110度CSデジタル放送に切り替えます。
	表示しているチャンネルを変更します。
	録画を開始します。録画中は、録画停止となります。
	タイムシフト再生を開始します。
	字幕放送対応の番組を視聴の場合、字幕の表示/非表示を切り替えます。
	Gガイドによる電子番組表を表示します。
	録画した番組の一時停止/再生をします。 また、タイムシフト再生時は、タイムシフトの一時停止/再生をします。
	録画した番組の再生を停止、タイムシフト再生を停止します。
	録画した番組の再生時に巻き戻しをします。
	録画した番組の再生時に早送りをします。
	録画した番組の再生時にスキップします。スキップする時間は設定画面にて15秒、30秒から選択できます。
	クリックすると消音します。もう一度クリックすると消音を解除します。
	音量を調節します。
	再生位置を変更できます。
	チャンネル名、番組名または録画番組名、時刻または再生時間を表示します。

※本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

画面で見るマニュアルの読み方

「PCastTV4 ヘルプ」

付属ソフトウェアの使用方法や注意事項などは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。ヘルプは次の手順で見ることができます。
ヘルプの表示方法
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PCastTV4]-[PCastTV4ヘルプ]を選択します。
ヘルプの内容
「番組視聴手順」「録画予約手順」「録画番組視聴手順」「困ったときは」「用語集」など

制限事項

本製品には次の制限事項があります。

- 放送の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため録画した番組を再生するには、本製品(録画時に使用したチューナー)をあらかじめパソコンに接続しておく必要があります。また録画時と同じドライブ名、フォルダー名でないと再生することができません。
本製品を修理・交換した場合、以前に録画した番組の再生が行えなくなります。またパソコンを修理・交換した場合でも再生できなくなることがあります。
- PCastTV4を使用するには、コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名ではPCastTV4を使用できません。
- 地デジ映像の画面出力対応表

グラフィック仕様		ディスプレイ仕様					
		HDCP対応		HDCP非対応		一体型PC	
		DVI接続	アナログRGB接続	DVI接続	アナログRGB接続	内部接続	
HDCP対応	COPP対応	○	△※	×	△※	○	○・・・ハイビジョン視聴対応 △※・・・522画素以下に制限して表示可能 ×・・・使用できません
	COPP非対応	×	×	×	×	×	
HDCP非対応	COPP対応	×	△※	×	△※	○	
	COPP非対応	×	×	×	×	×	

※上の表は、著作権保護されている地デジ映像を画面に出力できる組み合わせを示したものです。表中の組み合わせを満たしている場合でも、パソコンの再生能力の問題からご視聴いただけないことがあります。
※著作権保護に対応するには、パソコン本体のグラフィックドライバーを最新にしてください。
※マルチディスプレイには対応しておりません。

地上デジタルテレビ放送の視聴について
○地上デジタルテレビ放送は、アナログ放送とは異なる方式のため、従来の環境ではご覧いただけない場合があります。ご利用前に受信可能な環境をご確認ください。
○電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れることがあります。詳しくは「社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa)」" 地デジを見るには" をご覧ください。
<http://www.dpa.or.jp/>

困ったときは

以下のような症状が起きたときは、次の対処方法をお試しいください。

- 「HDCP非対応のグラフィックカードまたはディスプレイにパソコンが接続されています。」と表示され視聴できません。
上記の制限事項中「地デジ映像の画面出力対応表」に記載のようにHDCP、COPPの対応をご確認ください。ご利用のパソコンのグラフィックがCOPPに対応していない場合は、グラフィックドライバーのアップデートをすることで、COPPに対応することがあります。
タスクトレイに常駐している他のソフトウェアを終了または停止し、PCastTV4のみで動作を確認できます。
- 「受信レベルが低下しているため正常に映像／音声を表示できません。」と表示され視聴できません。
受信レベルが地デジ 16 dB、BS/110度CS 8 dB以下になった場合に表示されます。受信レベルは、PCastTV4のビデオ画面を右クリックし、表示されたメニューから[受信レベルを表示する]で確認できます。
アンテナの向きを調整し受信レベルを地デジ 20 dB、BS/110度CS 16 dB以上にしてください。アンテナケーブルを分岐している場合は、分岐せずに接続してお試しください。またはアンテナケーブルに市販のブースターを接続してお使いください。
- 音声は出力されますが映像が表示されません。
PCastTV4およびドライバーを一度アンインストールして、再度インストールしてください。お使いのグラフィックボードのドライバーが古い場合は、最新のバージョンへアップデートしてください。本製品の他に接続している機器がある場合は、取り外して本製品のみ接続してお試しください。
Windows XPをお使いの場合、PCastTV4画面を右クリックし、表示されたメニューから[設定]を選択してください。[高度な設定]-[映像が表示されない場合の対策を行う]をクリックしてチェックマークを表示させ、[OK]をクリックすることで症状が改善することがあります。

本製品について
この装置は、クラスB情報装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

受信障害について
ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われるたら、パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることで、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。
・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

- 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては完全を期して作成していますが、万が一不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任を負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災監視対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に完全を期されるようご注意ください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを有するものとしておりません。
- 本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- 本製品の使用に関しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はおこなってください。
- 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合には、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に附随した瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任せません。

アンインストール

本製品に付属のソフトウェアが不要になったときは、付属CDのピーカストナビゲータで[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-[DT-H70B/PCIEドライバー]または[PCastTV4]を選択し、[削除開始]をクリックしてください。

製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

インターフェース		PCI Express x1 (Rev 2.0)
受信ch		UHF：13～62 ch、VHF：1～12 ch BS/110度CS：BS1～BS23、ND1～ND24 CATV：C13～C63(バススルー方式に対応)
TV音声		ステレオ/2ch 国語
アンテナ入力		F型 コネクター x2 (地デジとBS/110度CSは別入力)
電源		PCI Express/バスの12 V、3.3 V
消費電力		最大40 W以下
外形寸法		69×105×18 mm (突起部を除く)
重量		103g (本体のみ、付属品を含まず)
動作環境		温度：0～40℃ 湿度：20%～85% (結露なきこと)
対応機種	CPU	Celeron E1200同等以上のCPU
	メモリー	Windows 7/ Vista 1GB以上、Windows XP 768 MB以上 ※1GBまたは768 MBでお使いのときは、他のアプリケーションは全て終了してください。
	ハードディスク	付属ソフトウェアのインストールに以下の空き容量が必要です。 ランタイム等 約850 MB (Windows 7(64 bit)、Windows Vista(64 bit)をお使いの場合は、約2 GB) 録画する場合は、録画データの保存用に別途空き容量が必要です。
	グラフィックカード	COPPに対応しているドライバーが使用可能なこと。 DVI接続の場合は、HDCP対応必須。 PCI Express対応のグラフィックカード推奨。
	ディスプレイ	解像度：1024×768 以上 DVI接続：HDCPにディスプレイ/グラフィックカードが対応していること D-Sub接続：表示可能(表示映像が52 万画素以下に制限) ※マルチディスプレイには非対応です。
	サウンド	アナログ出力を搭載し、Direct Soundに対応しているサウンドカード ※USB接続スピーカーおよびデジタル出力のオーディオ機器、S/PDIFは非対応です。
対応パソコン		PCI Expressバス搭載のWindows/パソコン ※Intel 915以降または同等のチップセットを搭載していること。
対応OS		Windows 7(32 bit、64 bit)、 Windows Vista Service Pack 1以降(32 bit、64 bit)、 Windows XP Service Pack 2以降

※パソコン環境や接続インターフェースによってはコマ落ち/音飛びなどが発生することがあります。
※本製品は双方サービスには対応しておりません。
※この製品は" Embedded Memory with Playback and Recording Function System" (以下" EMPR") 規格に準拠して製造されています。コンテンツ保護方式として" MagicGate Type-R for Secure Video for EMPR" を利用しています。

切り取り

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された本製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された事項に同意しない場合は保証契約を締結することができません。その場合、ご購入の製品を使用することなく、製品店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品に瑕疵または損傷をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が修理を行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を徴収して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売に関して提供されたもののうち、本体部分がいずれも付属品および贈付品とは含まれません。

第2条(無償保証)

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償修理の修理を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 修理をご依頼される際に、保証書をご提示されない場合。
- ご購入された製品が、保証書に記載された保証シリアル番号の重要な事項が消失、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 販売店が保証書にご購入日の証明をされていない場合。またはお客様のご購入日を認定できる書類(シートなど)が添付されていない場合。
- お客様の製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または修理に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
- お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 火災、地震、雷害、洪水、その他天災地災、または、異常電圧などの外部の要因により、故障または破損した場合。
- 消耗品が自然劣耗または自然劣化し、消耗品を取り換える場合。
- 前号各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用法にあると認められる場合。

第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- 製品の修理が求められる場合、各製品に付属のマニュアルに記載の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をおねぐください。その際、弊社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には電報など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送品(箱)を取り扱います。送料は送付先負担とさせていただきます。
- 修理は、製品の故障または損傷の交換もしくは修理により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品の製品と交換する事により対応させていただきます。
- ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはハードディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社に提供されたデータについてバックアップを作成する必要があります。また、弊社に当該データが提供された場合、貴方からのご購入の代金に一切の責任を負いません。
- 無償修理により、交換された旧製品または旧製品等とは、弊社にて資源回収処分させていただきます。
- 有償修理により、交換された旧製品または旧製品等についても、弊社にて資源回収処分させていただきますが、修理をご依頼された際に、お客様からお預りいただいた修理費は、旧製品等と引き換えに、但し、製品の性質上ご返却できない場合もございます。

第4条(喪失事項)

- お客様の購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、喪失・盗難・行方不明または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金と限ります。
- お客様の購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該製品を修理または修理の代金と引き換えに当該製品を交換いたします。当該修理または当該修理の交換に際しましては、
- 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に限定するものであり、ハードウェアのデータ記憶装置について、記載されたデータの喪失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。